

## СС220 ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА

### Функции клавиатуры

<b>ON</b>	Включение весов
<b>OFF</b>	Выключение весов
<b>ZERO (Tare)</b>	Обнуление показаний
<b>UNITS</b>	Преобразование единиц измерений (фунты \ унции \ кг)

### Извлечение / Рекуперация

1. Выньте весы из чемоданчика
2. Поместите весы на ровную поверхность
3. Поместите ДОТ баллон в центр платформы
4. Подключите поплавковое реле уровня и шланг и откройте вентиль
5. Нажмите кнопку ON
6. Нажмите кнопку ZERO (Tare)
7. Начинается извлечение хладагента
8. После окончания процесса дисплей покажет количество собранного хладагента
9. Нажмите OFF и закройте вентиль

### Зарядка

1. Выньте весы из чемоданчика
2. Поместите весы на ровную поверхность
3. Поместите ДОТ баллон в центр платформы и подключите его к жидкостному каналу.
4. Нажмите кнопку ON
5. Нажмите кнопку ZERO (Tare)
6. Откройте жидкостной канал и начните загрузку
7. После достижения желаемого количества закройте вентиль
8. Нажмите кнопку OFF

### ZERO (Tare)

1. Обнулите показания дисплея перед установкой баллона на весы
2. Обнулите показания дисплея перед извлечением / рекуперацией
3. Обнулите показания дисплея перед зарядкой

### Спецификация

1. Съёмная платформа 9" x 9"
2. Срок службы батареи (приблизительно 60 часов)
3. Рабочая температура от 32 °F до 120 °F (от 0 °C до 49 °C)
4. Предел взвешивания 176 фунтов (80 кг)
5. Точность:  $\pm 1\%$
6. Разрешение: 0,2 фунта (10 г)
7. Функция автоматического отключения через 30 минут

### Замена батарейки

Когда дисплей начинает мигать, замените 9В батарейку. Не работайте с подсевшей батарейкой.